

### 3.2.6 – Heure

Modifier le format de l'heure, activer/désactiver le changement automatique du fuseau horaire ou régler le fuseau horaire manuellement. Appuyez sur ☰ > Paramètres > DBLG1 > Heure.



Votre DBLG1 utilise les fuseaux horaires pour automatiquement configurer la date et l'heure par défaut quand l'option est activée et que le réseau de données cellulaire est disponible. Cependant, il est recommandé de vérifier régulièrement que l'heure de votre DBLG1 est correcte, en particulier lorsque vous êtes en voyage et que vous traversez de multiples fuseaux horaires. Contactez votre professionnel de santé pour d'éventuels ajustements de vos paramètres médicaux si vous avez l'intention de traverser de multiples fuseaux horaires.